

Synchronizacja klawiatur i myszy bezprzewodowych ADAX

Ustawianie myszki:

1. Włóż baterie do myszki.
2. Jednocześnie należy nacisnąć prawy klawisz i rolkę myszki na 3 sekundy.



3. Następnie należy włożyć odbiornik USB do portu komputera. Dioda na spodzie myszki zacznie świecić. Oznacza to, iż mysz jest ustawiona.

UWAGA: Odbiornik USB znajduje się w części spodniej myszki. Należy wyjąć go z otworu.



Ustawianie klawiatury:

1. Wyjmij odbiornik z portu USB komputera.
2. Włóż baterie do klawiatury, odczekaj 10s.
3. Naciśnij jednocześnie na klawiaturze klawisze Q i ESC.



4. Po 2-3 s włóż odbiornik USB do portu komputera, a następnie po 12s puść klawisze Q i ESC. Klawiatura jest ustawiona.

Jeżeli klawiatura posiada wskaźnik LED, zacznie on migać powoli w momencie wciśnięcia kombinacji klawiszy, po puszczeniu klawiszy, w trakcie zestrzajania będzie migać szybko przez kilka sekund. Jeżeli klawiatura nie posiada wskaźnika LED, należy nacisnąć dowolny klawisz, aby sprawdzić ustawienie klawiatury.